

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

Chevrolet Tracker 1999 - 2004

5899

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 1 – 3M Adhesive Promoter/ Promoteur adhésif 3M
- 1 – Alcohol Wiping Pads / Tampons imbibé d'alcool
- 4 – Adhesive Backed Pedestals / Adhésifs piédestaux
- 4 – Push type Retainers / Push type de retenue

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Masking Tape/ Ruban adhésif
- 1 – Pen or Pencil/ Stylo ou crayon



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry.
2. Dry fit the four (4) adhesive backed pedestals using masking tape to hold them in the position. The first and second locations are: **190mm** to the left and right of the center line. The third and the fourth locations are: **550mm** left and right of the center line as shown in illustration.
*** Leading edge of the pedestal must be parallel and flush with the leading edge of the hood.**
3. Place the hood protector on top of the adhesive backed pedestals.
4. Confirm alignment of pedestals and correct centering of the protector, relative to the edges of the hood and make any required adjustments of the adhesive backed pedestals.
5. Remove protector, and using masking tape mark the perimeters of the adhesive backed pedestals. Remove pedestals and wipe area with alcohol wiping pad. After the Alcohol has dried, apply Adhesive Promoter to the mounting area. Follow the instructions on the promoter for use. Allow the adhesive promoter to dry.
6. Remove the protective backing from the pedestals and place them accurately in the areas outlined with masking tape. After placing, remove masking tape and "wet out" tape to the hood surface by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals. Clean any residue from Adhesive Promoter with alcohol wiping pad.
7. Position the hood protector over the adhesive backed pedestals aligning the holes in the protector with the square holes in the pedestals. Insert a "push type retainer" through the hole in the protector, and into the pedestal. Ensure the protector is well seated against the surface of the pedestal and push the center pin of the retainer assembly to lock it into place.

Note: Engaging the center pin of the "push type retainer" is best accomplished by placing a #2 Philips drive screwdriver into the recess of the center pin. Use a light force or tap on the end of the screwdriver to seat the pin into the retainer. The retainer can be removed by unthreading the center pin in the conventional manner with a Philips screwdriver, however initial or subsequent placement is best performed using the "push" method described above.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpers are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Sec ajustement des quatre (4) adhésif piédestaux en utilisant du ruban adhésif pour les maintenir en position. Les premier et deuxième sites sont: **190mm** à gauche et à droite de la centrale. La troisième et la suite sont: **550mm** à gauche et à droite de la de la centrale, comme indiqué dans l'illustration. * **La bord d'attaque de l'piédestal doit être parallèle et au ras de la pointe de la hotte.**
3. Placez le capot protecteur au-dessus du dos adhésif piédestaux.
4. Confirmer l'alignement de piédestaux et de centrage de corriger le centrage du protecteur, par rapport aux bords de la hotte et de faire des ajustements nécessaires des adhésifs piédestaux.
5. Supprimer protecteur, et l'utilisation de ruban adhésif marquer le périmètre du dos adhésif piédestaux, et essuyez zone tampon avec de l'alcool. Après l'alcool a séché, appliquer l'adhésif promoteur pour la zone de montage. Suivez les instructions sur le promoteur à l'emploi. Laisser l'adhésif promoteur à sec.
6. Retirez la protection de soutien les piédestaux et les placer avec précision dans les domaines définis avec du ruban adhésif. Après la mise en place, enlever du ruban adhésif et "humide" ruban sur le capot de surface par l'application de pression avec votre pouce autour de la surface des piédestaux. Nettoyer les résidus de Promoteur essuyant avec de tampon imbibé d'alcool.
7. Placez le capot protecteur sur le dos adhésif piédestaux alignant les trous du protecteur avec le carré des trous dans les pieds. Insérer un "push type de retenue" à travers le trou dans le protecteur, et dans le piédestal. Assurer le protecteur est bien assis contre la surface du socle et appuyez sur le centre de la broche de retenue d'assemblage pour la verrouiller en place.

Note: Faire participer le centre de la broche "pus type de retenue" est le mieux accompli par une mise # 2 tournevis Philips lecteur dans la niche du centre broches. Utilisez une lumière vigueur ou tapez sur la fin du tournevis pour siège la goupille dans la retenue. La retenue peut être éliminé par le centre broches dans la manière conventionnelle avec un tournevis Philips, toutefois initiale ou ultérieure de placement est effectué en utilisant mieux le "pus" méthode décrite ci-dessus.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyeur de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot. Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #1 – PEDESTAL PLACEMENT/ Emplacement des piédestaux

