

FORM FIT HOOD DEFLECTOR / Déflecteur de capot

HDW 5P 02 Chevrolet Trailblazer 2002 -



Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. / *Merci de vous être procuré un déflecteur de capot FORM FIT.*

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpers are in place and the deflector is secure.
- Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyeur de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu.

Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation



x 4




x 4



x 4

10 x 5/8" Screws/
Vis (n° 10 x 5/8 po.)

Tools Required / Outils nécessaires



#2

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to familiarize yourself with the mounting hole locations.
3. Set the deflector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step two.
4. Re-place the deflector on the hood with the expansion plugs centered in the mounting holes.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward deflector) and insert the screws through the deflector into the expansion plugs. Adjust the deflector for best fit then, tighten the screws into the expansion plugs (**do not over tighten**). See *Illustration #1*.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Positionner le déflecteur sur le capot pour vous familiariser avec les trous de montage.
3. Mettre le déflecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
4. Replacer le déflecteur sur le capot avec les bouchons expansibles centrés avec les trous.
5. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le déflecteur) et insérer les vis au travers du déflecteur. Ajuster le déflecteur pour une meilleure installation. Serrer les vis dans les bouchons expansibles avec le côté en caoutchouc de la rondelle positionné sur le dessus (**ne pas trop serrer**). Voir l'*illustration n° 1*.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1: Hardware Assembly/ Assemblage

